



PROGRAMA CASA – CICLO DA ÁGUA NO SANEAMENTO

programacasa@sanasa.com.br • (19) 3735-5424 / 3735-5537



SAC 24H: 3735-5000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800-7721-195

WWW.SANASA.COM.BR



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SANASA
CAMPINAS

CAIXA DE GORDURA:
COM SIMPLES
CUIDADOS,
VOCÊ EVITA
GRANDES
TRANSTORNOS.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SANASA
CAMPINAS

Caixa de gordura é um dispositivo adotado para proteger as tubulações de esgoto de seu imóvel, evitando entupimentos e vazamentos desagradáveis.

Existem normas técnicas para cada tipo de atividade. Para imóveis residenciais o volume mínimo é de 18 litros. Para mais informações, acesse <http://www.sanasa.com.br> > link serviços > documentos úteis > documentação interna > buscar > SAN.T.IN.NT55

Saiba como a caixa de gordura funciona

A caixa de gordura recebe toda a água da pia da cozinha, sua finalidade é reter toda gordura residual do preparo de alimentos ou que ficou contida nas louças, talheres e panelas.

A caixa de gordura precisa ser limpa regularmente para evitar mau cheiro, transbordamento e/ou retorno das águas servidas ao imóvel, inclusive o risco de comprometer a estrutura predial.

Passo a passo para a limpeza

É recomendável o uso de equipamentos de proteção individual – EPI: luvas de borracha e óculos.

Materiais necessários

- Peneira grande para separar a gordura do líquido ao ser coletada;
 - Recipiente para retirar o volume superficial e lateral e do fundo;
 - Instrumento para raspar paredes do equipamento;
 - Saco plástico resistente para o volume sólido e líquido.
- (Dica: embalagens de ração animal).

A peneira é recomendável caso a caixa não possua cesto removível.

Antes de remover qualquer peça durante a limpeza, fotografe o interior da caixa de gordura, para facilitar a montagem após o procedimento.

Limpeza caso o dispositivo não possua cesto removível.

1 - Com auxílio de uma alavanca resistente, com devidos cuidados, retire a tampa da caixa de gordura. Movimentos bruscos poderão danificar as juntas do equipamento;

2 - Utilize uma vasilha com alça para remover a água parada no tanque da

caixa de gordura, reserve em um recipiente, para despejá-lo de volta depois de retirar o resíduo sólido;

3 - Utilize a peneira para retirar todo o resíduo sólido flutuante e, com o auxílio de um instrumento, raspe as paredes da caixa e remova as placas de gordura grudadas (armazenar em saco plástico resistente);

4 - Embalar o conteúdo em saco de “lixo” resistente, que deverá ser destinado juntamente com o “lixo” úmido destinado à coleta domiciliar com disposição final no aterro sanitário;

5 - Enxague com água limpa as tampas e laterais da caixa, peças removíveis podem ser lavadas com água e sabão;

6 - Reinstale as peças e recoloque a tampa (confira com a foto para certificar-se de que está de acordo com o modelo original).

Recomendações importantes:

- As dicas contidas neste folheto são aplicáveis apenas para caixa de gordura residencial. Limpeza de caixa de gordura de cozinhas industriais deve ser efetuada por profissional especializado e o resíduo deve ter destino apropriado.
- Não use produtos químicos ou biológicos para limpeza da caixa de gordura. O resíduo decomposto fica acumulado nas tubulações, causando transtornos ainda maiores.
- A limpeza de peças removíveis deve ser feita com água (temperatura ambiente) e sabão em local apropriado para que o resíduo da lavagem seja coletado e devolvido na caixa (o resíduo da lavagem não deve ir para o ralo).
- Cuidado para não adquirir caixa sifonada como caixa de gordura.
- Certifique-se de que adquiriu a caixa correta.



**Caixa
de gordura
18 L**



**Caixa
sifonada**
(não é caixa de gordura)